

施工マニュアル 【見切材】

施工・加工工具

	施工方法※ ¹	加 工	その他加工	
		切 断	出隅・入隅・エル	曲 げ
かん合タイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け接着剤併用にて表面材をかん合させる	スライドマルノコ バンドソー マルノコ盤 【推奨刃はP53を参照】	●かん合タイプ用コネクターを使用 【対応製品はP27～31を参照】 ●役物コネクター [受注生産品] 【対応製品はP32を参照】	●工場加工 【一部曲げ不可製品もあり。 曲げ加工最小RはP25～40を参照】
フラットタイプ・Lタイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●接着剤にて取付け		●現場加工 【AKA-10PIはデスミタイプコネクター有り。P33を参照】	
Zタイプ・高機能タイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け		●専用コネクターを使用 【対応製品はP37,38を参照】	
スリットモールタイプ	●ルーター、鋸刃にて溝切り加工後ハンマーと当て木で叩き込み（部分的に接着剤で固定する）		●現場加工	
見切ジョイナータイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け 取付けはミラーマットを使用			
ガラスミラータイプ	●両面テープと接着剤併用して取付け ●釘、ビスで取付け ●建築用エアタッカーで取付け			

※1 見切材の大きさは原寸大でP27～40に記載しておりますので、ビス・タッカーのサイズや形状のご参考としてください。

取付下地別 推奨接着剤

	プラスターボード (基材:紙・布)	塩ビ壁紙※1 (基材:軟質塩ビ)	化粧合板※2 (基材:ポリエステル・メラミン)	木・ハードボード	モルタル・コンクリート
無溶剤系	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシ内装職人	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000 コニシ高性能コンクリート用
溶剤系	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシ耐熱ハケ塗りHG コニシG11Z

※1 エンボス仕上の壁紙は接着施工できません。※2 化粧合板の仕上げによっては接着強さが足りない場合があります。化粧合板メーカーにお問い合わせください。

※3 G103はF☆☆☆☆は取得していません。※4 スプレータイプの接着剤は塗布量不足になる恐れがありますのでご使用にならないでください。

モノカラー 推奨プライマー・塗料

	メーカー	商品名
プライマー	アサヒペン	メタルプライマー
塗料	アサヒペン 日本ペイント	クリエイティブカラースプレー 水性スプレー