






## 各部名称

### ■ 巻き取りボタン

### ■ 持ち運び用グリップ

### ■ ノズル

#### ノズルの水形パターン

- キリ 
- ストレート 
- ストップ 
- ジョロ 
- シャワー 

### ■ ノズルホルダー

### ■ 据置ベース

### ■ すべり止めゴム足

### ■ アンカー用ホール

※本体をアンカーボルトで固定する場合は、すべり止めゴム足を外してご利用ください。  
本製品にアンカーボルトは付属されておりません。

### ■ 本体側ニップル



## 使用方法

※実際の使用方法は取扱説明書をよく読み正しい手順で行ってください。

### ホース引き出し方法

巻き取りボタンの赤いシールが見えていることを確認する。

ホースを引き出す。

※ロック機構によって、どの位置でもホースの固定ができます。

据置ベースを足で踏んでホースを引き出すこともできます。



### ホース巻き取り方法

ノズルを持って本体まで移動する。

蛇口を締め、ノズルから水抜きをして巻き取りボタンを押す。

手で収納の補助をしながら、ホースを巻き取らせる。

