

使用方法

■ チェーンの引き出し・収納方法

- チェーンを引き出す



- カラビナを引っ掛ける



- たるみを調整する



- ロックする



- 完了



- チェーンを持ち上げ収納する



- ロックを解除する



- カラビナを外す

■ 設置方法(アジャスター付キャスターの使い分け)

- 傾斜の無い場所や頻繁に移動をさせる場合



キャスターモード
+
キャスターロック

- 傾斜のある場所や頻繁に移動をしない場合



アジャスターモード
+
キャスターロック

■ 移動方法

- アジャスター不使用時



4輪キャスターで移動

- アジャスター使用時



本体を傾け、2輪キャスターで移動