

メニューブック用差し込みヘルパー

メニューブックの中ページに印刷物を容易に挿入することができます。



材質:PVC

メニューブックの中ページに印刷物を挿入するのが難しいと、お客様の声をたくさん頂戴致しました。弊社は、そのようなご要望にお応えしてメニューブック差し込みヘルパーをご提案させていただきます。容易に素早く中ページを変更でき、効率のよいメニュー変更が可能です。

差し込みヘルパー (A-4対応) 本体価格 ¥1,200
 差し込みヘルパー (B-4対応) 本体価格 ¥1,400

※本体価格に消費税は含まれておりません。

Step 1

差し込み用紙と芯紙をご用意下さい。



メニュー用紙・芯紙・メニュー用紙と表裏三枚を揃えて重ねます。



スリムバインダータイプははじめにブックを外側に折り込んでおくと作業がスムーズに行えます。

Step 2

ヘルパーに用紙をセットし、メニューブックに差し込む準備をします。

スジ押し部が用紙の奥行きライン
 ここまでしっかりと挟み込み下さい。



Step 1で整えた用紙を挟み込みます。

メニューブックの差し込み口を開き、
 ①下部にヘルパーを合わせ、一部を差し込み、
 ②上部は若干折り曲げて本体に差し込みます。

Step 3

ヘルパーをメニューブックに差し込み、用紙をセットして完成です。



ヘルパー本体を奥まで差し込み、手でしっかり押さええます。



そのままヘルパーのみを引き抜きます。



簡単キレイに中ページを変更できます。

完成!!