




ピン付レザータッチメニュー




〈柄部アップ〉



高級レザータッチソフトメニュー
C:ブラック・ブラウン、P:4、Lot:10
※シルバーコーナー金具付
★メニューピンMP-122シルバー使用

LB-251 (大・A4) ¥5,500
S:230×316mm
ビニール 中紙(大)



LB-252 ¥4,800 (中・B5)
S:201×279mm
ビニール 中紙(中)



ピンタイプ 4P

ピン付革メニュー


革



レザーメニュー
C:グリーン・エンジ・ブラック・ブラウン
P:4、Lot:10
※シルバーコーナー金具付
★メニューピンMP-100シルバー使用

LB-651 ¥6,700 (大・A4)
PP-A4 中紙(A4)
S:236×316mm

LB-652 ¥5,900 (中・B5)
PP-B5 中紙(B5)
S:203×277mm



ピンタイプ 4P

ピン付革メニュー

革




レザーメニュー
C:ブラック・エンジ・ブラウン・キャメル
P:4、Lot:10
材質:ドイツの再生革使用
★メニューピンMP-100ゴールド使用

LB-661 ¥5,600 (大・A4)
PP-A4 中紙(A4)
S:237×315mm

LB-662 ¥4,600 (中・B5)
PP-B5 中紙(B5)
S:206×280mm

LB-665 ¥3,800 (タテ小)
PP-TS 中紙(タテ小)
S:136×284mm



ピンタイプ 4P