

B-4

棚下設置の仕様

キャッチャーを使って木棚に設置する 木棚キャッチャー仕様

15 × 15 ベーシックスリム

キャッチャーを使って木棚に灯具本体を取り付ける仕様です。
(取り付け用ビス付属)



対象灯具

15 × 15 ベーシックスリム



4 P.237 ハイブライト
5 P.239 ローエナジー

- 1 灯具本体 (LU-HSN1515 など) に 15 × 15 用
木棚キャッチャー (LU-WC1515) と 15 × 15 用
エンドキャップ (LU-EC1515) を付けます。
15 × 15 用木棚キャッチャーは取り付けの向き
にご注意ください (長い方が手前に来るように
取り付けてください)。
※灯具本体 (LU-HCN1515 など) の切断寸法は
ワイドφ 3mm
(エンドキャップ: 1.5mm × 両端) です。



LU-WC1515

15 × 15 用木棚キャッチャー
(ビス付属)



LU-EC1515



15 × 15 用エンドキャップ

15 × 15 用木棚キャッチャー
(LU-WC1515)



長い方が手前



15 × 15 用エンドキャップ
(LU-EC1515)



- 2 ビス固定します。
(パーツビス穴: φ5)
木棚掘り込み時は、右記のサイズを参照して掘り
込みをしてください。
▲ 放熱のため必ず 45mm 幅以上を確保してください。
▲ 必ず付属のビスで取り付けてください。
皿ビスで取り付けるとキャッチャーの固定が弱くなります。



木棚掘り込み時



- 3 安全のため、灯具本体 750mm 以上の場合は
15 × 15 用木棚キャッチャー (LU-WC1515) を
3 個以上ご使用ください。
また、落下の可能性がありますので、750mm
未満の場合でも、
最低 2 個は必ず使用してください。

木棚
キャッチャー
3以上
(LU-WC1515)



照明

LED照明

ルーベール

28スレンダー

40スレンダー

スレンダーグッディ